

Collegamenti idrici per lavamani a parete o con basamento

Per il collegamento dell'acqua calda e fredda si seguano le indicazioni segnalate sul rubinetto.

In ogni caso:

- prima di effettuare gli allacci spurgare l'impianto idraulico dell'edificio, per eliminare sporcizia e trucioli eventualmente presenti nelle tubazioni.
- Montare sugli allacci dei rubinetti di intercettazione
- applicare sugli allacci dei filtri per l'acqua, prima dell'ingresso nel rubinetto del lavamani.

I filtri assicurano che l'acqua non abbia impurità che potrebbero pregiudicare il buon funzionamento dei rubinetti.

- La pellicola in plastica che copre l'acciaio inox, va tolta dopo il montaggio al fine di proteggere la brillantezza dello stesso.

Il disegno seguente è indicativo. Va adattato alla effettiva installazione del lavamani. Misure in mm.

