



tel. +39 0432 864000  
fax +39 0432 864002



Martik s.r.l.  
via San Daniele 38  
33030 COSEANO UD  
C.F. e P.IVA 02214880300

[www.latik.it](http://www.latik.it)  
[sales@latik.it](mailto:sales@latik.it)  
[www.martik.it](http://www.martik.it)  
[sales@martik.it](mailto:sales@martik.it)

Latik s.r.l.  
via Mons. Oscar Romero 47  
33038 SAN DANIELE UD  
C.F. e P.IVA 01545700302

## 912 D serie

IL TAPPETO IGIENIZZABILE SANITARIO cod. 912 D



Progettato per la disinfezione delle soles sulle calzature, è un valido aiuto per la prevenzione e per la pulizia.

Il tappeto sanitario viene realizzato in materiali tecnoplastici resistenti all'usura con un interno in poliesteri per l'assorbimento del liquido.

Lo sporco che trattiene, grazie alla sua forma convessa, si deposita nel perimetro lasciando pulito il passaggio.

## Istruzioni d'uso



Versare 1÷2 litri di igienizzante, tramite l'utilizzo dell'annaffiatoio.

Il liquido verrà assorbito dalle fibre del tappeto e non sarà visibile in superficie.

Al momento del passaggio del personale, la calzatura premendo sul tappeto, fa fuoriuscire il liquido in forma di schiuma che bagna la suola.

(nel caso in cui si utilizzi il disinfettante Bensan si raccomanda di diluirlo 1 a 20)

## Pulizia



Nel momento in cui i residui depositati risultano evidenti, si consiglia la pulizia del tappeto e del suo involucro. Separare il guscio dal suo interno e lavare entrambi con acqua a pressione (o idropulitrice). Lasciarle asciugare completamente, prima di riutilizzarlo con l'igienizzante.

## Modelli

cod. 912 D06

dimensioni 60 x 90 x 4 h cm

cod. 912 D18

dimensioni 177 x 90 x 4 h cm